Zulassungen & Normen

Totvolumenfrei



Um ein unerwünschtes Totvolumen zu vermeiden, können sowohl das Innengewinde als auch das Außengewinde in einer konischen Verbindung enden. Dies sorgt dafür, dass Bakterien sich nicht einlagern, die Medien nicht auskristallisieren oder Schmutzpartikel sich nicht festsetzen können.